

2.2.1. POMPE ASSISTANCE

Pompe : Dispositif permettant d'aspirer et/ou de refouler sous pression le liquide hydraulique de l'assistance de direction.

2.2.1.1. ETAT

2.2.1.1.1. Détérioration | O |

Observation à mentionner en cas de détérioration de la pompe d'assistance de direction.

2.2.1.1.2. Défaut d'étanchéité | O |

Observation à mentionner en cas de présence d'huile sur la pompe d'assistance de direction.

2.2.1.2. FIXATION

2.2.1.2.1. Défaut de fixation | O |

Observation à mentionner en cas de mauvaise fixation de la pompe d'assistance de direction sur sont support.

