

2.2.4. VERIN D'ASSISTANCE DE DIRECTION

Vérin : Pièce permettant de transformer l'énergie hydraulique de l'assistance de direction en énergie mécanique.

2.2.4.1. ETAT

2.2.4.1.1. Détérioration | O |

Observation à mentionner en cas de détérioration du vérin d'assistance de direction.

2.2.4.1.2. Défaut d'étanchéité | O |

Observation à mentionner en cas de présence d'huile sur le vérin d'assistance de direction.

2.2.4.3. FIXATION

2.2.4.3.1. Défaut de fixation | O |

Observation à mentionner en cas de mauvaise fixation du vérin d'assistance de direction.

